

このたびは、本品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前にこの説明書を必ずお読みになり、正しくお使いください。尚この説明書は、お読みになった後もいつもお手元に置いてご使用ください。次に、安全上重要な注意事項の表示と内容を説明します。これらは守らないと負傷したり物的損害を生ずる可能性があることを表現しているものです。安全のため必ずお守りください。

**△注意** この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および 物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

**【部品の確認】 ● 梱包を開いて部品の確認をしてください。**

|             |             |                        |            |           |               |                                |              |           |
|-------------|-------------|------------------------|------------|-----------|---------------|--------------------------------|--------------|-----------|
| 固定金具A<br>2個 | 固定金具B<br>2個 | ワイヤーストッパー<br>差込口<br>2組 | ワイヤー<br>2本 | 蝶ねじ<br>4本 | ウレタンマット<br>2個 | ねじ(ねじ+ばね座金+平座金)<br>M8 M6 M5 M4 | 蝶ねじ平座金<br>4枚 | 木ねじ<br>8本 |
|-------------|-------------|------------------------|------------|-----------|---------------|--------------------------------|--------------|-----------|

**【各部の説明】**

テレビ背面とワイヤーの取付け

ワイヤーは、たるみの無いように真直ぐな状態にします

5cm以上必要

壁掛け金具取付用ねじ穴が複数ある場合は、中心から斜め上に離れたねじ穴2か所を選び、バランス良く取付けます。

ねじ穴には、最初からねじがついている場合もありますので、取付けるねじ穴が、わからないときは、テレビメーカーにお問合せください。

テレビ本体の壁掛け金具取付け穴の位置に合わせて金具を取付けます

TM-502/Kは、サイズ55インチ以下、重さ76kg以下の薄型テレビにお使いください

固定の解除は、ワイヤー出口の凸形を引いてください。

**△注意** テレビの脚(スタンド)の底面に、必ず弊社製「振動吸収ウレタンマット[TM-050/Z]」(別売)を貼付けてください。

5cm x 5cmサイズ8枚分を均等に貼付けます。

テレビ脚の底面イメージ図

(ウレタンマットはハサミなどで切り分けることができます)

ワイヤーの固定

ワイヤーの固定は、矢印の方向から差込むと、ワイヤーが固定されます。

**【固定金具の組立方法と取付けかた】**

- テレビ台の天板を挟み込むとき
  - テレビ台の天板に木ねじを使い固定するとき
- 組立方法の詳細は裏面のTM-501/K【固定金具の組立方法と取付けかた】を参照してください。

● 壁面に木ねじを使い固定するとき

上から見た図

**【使用上の注意】**

- △注意**
- ・強化ガラス製天板の場合、振動時、天板の一部に荷重が集中しガラスの破損・飛散の恐れがあります。
  - ・本品は必ず振動吸収ウレタンマット[TM-50/Z]2セット(5cm角 8枚)以上と併せてお使いください。(振動吸収ウレタンマット[TM-50/Z]は別売です)
  - ・本品は、表示の適用サイズ、耐荷重以内で使用してください。
  - ・テレビ台の天板部が塩化ビニル材や植毛仕上げ、およびフッ素加工品、シリコン樹脂製の場合には使えません。
  - ・テレビ台の天板部が柔らかいもの、塗装がはがれる恐れのある状況では使用しないでください。
  - ・テレビ台又は家具の転倒防止対策を行ってください。
  - ・固定金具Aを木ねじを使い固定する場合、せっこうボード、砂壁、セシ壁などの弱い壁面には使用しないでください。
  - ・固定金具Aを木ねじを使い固定する場合、家具の芯材、柱、カモイ柱などの強度が十分な所へ取付けてください。
  - ・強度が十分でない所へ取付けた場合は、転倒防止の効果が得られません。
  - ・設置の際には、必ず薄型テレビの電源を切り、コンセントからプラグを抜き半日以上経過してから、本品を組付けてください。感電、ショートに十分注意して行ってください。
  - ・ワイヤーの先端部分がコンセントやテレビの金属部分、放熱穴などに触れないようにしてください。
  - ・ねじを締付けたときに、ねじの長さが余っても強く締付けないでください。薄型テレビ内部の部品を破損する恐れがありますので、お買い上げの販売店にご相談ください。
  - ・テレビ台や壁面と、テレビをワイヤーで連結するため、テレビ画面の角度調節、首振りなどの機能はお使いになれません。
  - ・本品の使用中は、定期的におねじのゆるみや、ワイヤーのたるみなどがいないか確認し、異常があったときは、交換又は使用中止してください。
  - ・ワイヤーは強い衝撃を受けた後、キズがつく恐れがあります。外観にキズが無い場合でも内部で破断している場合があります。大きい振動、衝撃の後は取外して、新しいものと取替えてください。
  - ・薄型テレビを移動するときは、破損防止のため、必ず本品を外し薄型テレビとテレビ台を別々に動かしてください。
  - ・本品は衝撃、振動による薄型テレビの前倒れを防ぐのが目的であり、全ての災害や事故などに対する保証は一切できません。
  - ・本品の改造は絶対にしないでください。
  - ・本品は、本説明書以外の目的に使用しないでください。
  - ・修理を必要とするときは、お買い上げの販売店または、本説明書に記載のメーカーにご相談ください。
  - ・本品の廃棄にあたっては、お住まいの市町村などの注意に従って正しい廃棄の方法をお守りください。

**【製品仕様】**

|           |            |
|-----------|------------|
| 固定金具      | 鋼板/塗装      |
| ワイヤー      | ステンレス      |
| ワイヤーストッパー | 鉄・メッキ      |
| ウレタンマット   | ウレタンエラストマー |
| ねじ類       | 鉄・メッキ      |

製造番号